

- 1 Batterie . . . 12 V - 60 Ah
- 2 Zündspule . Bosch K 12 V
- 3 Zündver-
teiler Bosch JF 4
- 4 Anlasser . . Bosch EF (R) 12 V 0,7 PS
- 5 Alternator . Bosch K 1 (R,L) 14 V 35 A 20
- 6 Spannungs-
regler Bosch AD 1/14 V
- 7 Scheiben-
wischer . . . Bosch WS 4903 AR 2 A (O)
- 8 Signalhörner
- 9 Blinkerrelais
- 10 Geber für Kraftstoffanzeiger
- 11 Sicherungsdose
- 12 Kabelverbindungen
- 13 Signalhörnerrelais
- 14 Wassertemperaturgeber
- 15 Drucktaste für Ölmindestdruck-Warnleuchte
- 16 Öldruckgeber
- 17 Gebläse (zweistufig)
- 18 Zigarettenanzünder
- 19 Geber für Bremsflüssigkeitsstand-Warnleuchte
- 20 Umleiter, elektromagn. für heizbare Heckscheibe
- 21 Heizbare Heckscheibe

SCHALTER

- 22 Standleuchten, Scheinwerfer und Licht-
hupe
- 23 Blinkleuchten
- 24 Signalhörner
- 25 Bremsleuchten
- 26 Rückfahrscheinwerfer
- 27 Zünd- und Anlassschalter
- 28 Scheibenwischemotor
- 29 Instrumentenbeleuchtung
- 30 Gebläse
- 31 Scheibenwascher (pedalbetätigt)
- 32 Starterzug-Warnleuchte
- 33 Handbremse-Warnleuchte
- 34 Schalter mit Warnleuchte für heizbare
Heckscheibe
- 35 Motorraumleuchte
- 36 Deckenleuchte (Türkontaktschalter)
- 37 Deckenleuchte (Hebelschalter, dreistufig)

GLÜHBIRNEN

- 38 Fernlicht (Innenscheinwer-
fer) } 55 W,
Halogen
- 39 Abblendlicht (Aussen-
scheinwerfer) }
- 40 Brems- und Standleuchte,
hinten } 5/21 W
- 41 Blinkleuchte, vorn }
- 42 Blinkleuchte, hinten } 21 W
- 43 Rückfahrscheinwerfer }
- 44 Standleuchte, vorn } 5 W
- 45 Kennzeichenleuchte } kugelförmig
- 46 Motorraumbeleuchtung }
- 47 Deckenleuchte } 5 W
zylindrisch
- 48 Blinkleuchte, seitlich } 4 W
rohrförmig
- 49 Instrumentenbrettbeleuch-
tung }
- 50 Ölmindestdruck-
Warnleuchte } 3 W
- 51 Gebläse-Warnleuchte } rohrförmig
- 52 Alternator-Warnleuchte }
- 53 Kraftstoffreserve-Warn-
leuchte }
- 54 Starterzug-Warnleuchte }
- 55 Handbremse - Warnleuchte }
- 56 Standlicht-Warnleuchte } 1,2 W
- 57 Blinklicht-Kontrolleuchte } rohrförmig
- 58 Bremsflüssigkeitsstand-
Warnleuchte }
- 59 Fernlicht-Warnleuchte }

KABELFARBE

AR orange	GR grau	RO rosa
AZ blau	MA braun	RS rot
BI weiss	NE schwarz	VE grün
GI gelb	VI violett	

Die auf dem Schaltplan ersichtliche Ziffer nach der Farbangabe gibt den Kabelquerschnitt in qmm. an.

SCHILD FÜR SICHERUNGSDOSE

- 1 2 3 Verschied. Verbraucher
- 4 5 Standlicht
- 6 Kontrolleuchten
- 7 Fernlicht links
- 8 Fernlicht rechts
- 9 Abblendlicht links
- 10 Abblendlicht rechts

